

GENERALITES SUR L'INSTALLATION ELECTRIQUE
NOMENCLATURE DES PIECES

5

Rep.	Désignation	Fonct.	Rep.	Désignation	Fonct.
595	Interrupteur lève-vitre arrière droit sur porte	67	724	Motoréducteur de lève-vitre antipincement	67
596	Interrupteur lève-vitre arrière droit sur console	67	730	Moteur de supercondamnation porte avant gauche	67
597	Interrupteur plaque chauffante	56	731	Moteur de supercondamnation porte avant droite	67
598	Interrupteur plafonnier	55	732	Moteur de supercondamnation porte arrière gauche	67
599	Interrupteur recyclage	64	733	Moteur de supercondamnation porte arrière droite	67
600	Interrupteur réhausse siège conducteur	63	740	Plafonnier arrière gauche	55
601	Interrupteur siège chauffant conducteur	63	741	Plafonnier arrière droit	55
602	Interrupteur siège chauffant passager	63	742	Plafonnier central avant	55-65
603	Interrupteur siège chauffant arrière gauche	63	743	Plafonnier central arrière	55
604	Interrupteur siège chauffant arrière droit	63	750	Plaquettes de frein avant gauche	52
605	Interrupteur d'accoudoir central	63	751	Plaquettes de frein avant droit	52
606	Interrupteur suspension	58	755	Pompe à essence	51
607	Interrupteur toit ouvrant	67	756	Pompe lave-phare	56
608	Interrupteur correcteur projecteurs	54	757	Pompe lave-vitre avant	56
609	Interrupteur lecteur de carte	55	758	Pompe lave-vitre arrière	56
610	Interrupteur crabotage	59	759	Pompe à vide de recyclage	51
611	Interrupteur régulation de vitesse	59	760	Pompe à vide de régulation vitesse	59
613	Interrupteur essuie-vitre arrière	56	761	Pompe de transfert carburant	-
615	Interrupteur alarme (protection volumétrique)	67	763	Pompe d'injection diesel	51
620	Interrupteur à inertie	51	765	Poste radio	65
650	Jauge carburant	52	770	Potentiomètre sur axe de papillon	51
660	Lecteur de carte	55	771	Potentiomètre sur pédale d'accélérateur	58
670	Mano-contact de frein (suspension)	58	772	Potentiomètre de richesse	51
671	Mano-contact huile moteur	51	773	Potentiomètre de levier de charge	51
672	Mano-contact hydraulique	52	775	Pressostat	64
673	Mano-contact de filtre à air	51	778	Prise test moto-ventilateur	64
674	Mano-contact surpression turbo	51	779	Prise de capteur P.M.H.	51
680	Module d'allumage	51	780	Prise de courant (accessoires)	55
681	Module de commande de pulseur	64	781	Prise diagnostic antibloqueur	67
682	Module volant Eurobag	55	782	Prise diagnostic climatisation	64
683	Module pompe injection diesel	51	783	Prise diagnostic injection	51
685	Montre	55	784	Prise diagnostic suspension	58
690	Moteur d'avance siège conducteur	63	785	Prise diagnostic dépollution	51
691	Moteur d'avance siège passager	63	786	Projecteur : route et croisement gauche	55
692	Moteur de dossier siège conducteur	63	787	Projecteur : route et croisement droit	55
693	Moteur de dossier siège passager	63	790	Pulseur d'air (seul ou gauche)	64
694	Moteur d'essuie-vitre avant	56	791	Pulseur d'air droit	64
695	Moteur d'essuie-vitre arrière	56	793	Relais antidémarrage codé	51
696	Moteur de lève-vitre avant gauche	67	795	Relais alarme antivol	67
697	Moteur de lève-vitre avant droit	67	800	Relais anti-sursaut	58
698	Moteur de lève-vitre arrière gauche	67	801	Relais boîte de vitesse automatique	59
699	Moteur de lève-vitre arrière droit	67	802	Relais calculateur injection	51
700	Moteur de mélange d'air	64	804	Relais climatisation	64
701	Moteur de réhausse siège conducteur	63	805	Relais coupure compresseur de réfrigération	64
702	Moteur de toit ouvrant	67	806	Relais feux de brouillard avant	54
703	Moteur de verrouillage porte conducteur	67	807	Relais injection	51
704	Moteur de verrouillage porte passager	67	808	Relais lave-phare	56
705	Moteur de verrouillage porte arrière gauche	67	809	Relais lève-vitre avant	67
706	Moteur de verrouillage porte arrière droite	67	810	Relais lève-vitre arrière	67
707	Moteur de verrouillage de trappe carburant	67	811	Relais manœuvre siège conducteur	63
708	Moteur de verrouillage de volet arrière	67	812	Relais manœuvre siège passager	63
709	Moteur d'accoudoir central	63	813	Relais motoventilateur (petite & grande vitesse)	64
710	Moteur de distribution d'air	64	814	Relais motoventilateur (grande vitesse)	64
711	Moteur de recyclage d'air (seul ou gauche)	64	815	Relais motoventilateur (inverseur vitesse)	64
712	Moteur pas à pas régulation ralenti	51	816	Relais pompe carburant	51
713	Moteur de recyclage d'air droit	64	817	Relais siège chauffant avant	63
714	Moteur de pompe hydraulique ABS	57	818	Relais sonde à oxygène	51
715	Moteur correcteur projecteur gauche	54	819	Relais feux de brouillard arrière	54
716	Moteur correcteur projecteur droit	54	820	Relais vitre arrière chauffante	56
717	Moteur crabotage	59			
720	Motoventilateur (seul ou gauche)	64			
721	Motoventilateur droit	64			